



硬件USB下载用户程序步骤:

1.将P3.2与GND短接按健按下: P3.2在用户区可做其他用途

2.上电, 或停电再上电, 电脑端识别出 USB, 此时可松开P3.2按键

3.点击电脑ISP软件的【下载/编程】按钮, 下载成功

另外: 如果P4.7/nRST已被设置为复位脚, 通电状态下, 外部手动复位也可进入USB下载

